



Textwechsel:

Die Inbusschraube unten lösen.

Achtung - Bei senkrecht montierten Schildern das Glas festhalten, damit es nicht nach unten hinaus fällt.

Glas und Texteinleger herauschieben.

Glas mit neuem Texteinleger wieder einschieben und mit der Inbusschraube fixieren.

Montage:

Montagegrund reinigen (staub- und fettfrei).

Am Rücken des Schildes je nach Schildgröße zwei bis vier Silikonkugeln anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen.

Das Schild positionieren und an die Wand pressen, der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.

Achtung - Auch zur Schraubmontage erhältlich.

Inlay change:

Loose the Allen head screw on the down side.

Look out - If the sign is vertical fixed please hold the glass because it can fall out on the down side.

Put the glass and inlay text out.

Set the new inlay with the glass in and fix it with the Allen head screw.

Mounting:

The mount ground has to be dust and fat free.




Place two or four (depend on the sign size) silicone dots on the backside and take off the protective layer of the tape.

Bring the sign into the right position and press it on the wall, the bonding pressure is important for the stability.

Look out - Also for screw-mounting available.




Türschilder - Door signs

mit 3mm ESG / Abschluss 7mm



Türschilder - Door signs

mit „Frei/Besetzt“ Schieber / mit 3mm AR Abdeckglas



Montage Möglichkeiten - Mounting possibilities

mit 3mm ESG / Abschluss 7mm

